

# Telefonklingel-Sender

Drahtloser Sender für Ihre Telefonklingel  
zum Anschalten beliebiger Geräte

## FUNKTION

Der Telefonklingel-Sender RTS41 dient der Signalgebung durch die unterschiedlichsten Geräte, an entfernten Standorten. Das Signal kann von allen Easywave-Funkempfängern erkannt werden.

## LEISTUNGSMERKMALE

Analoge Telefonrufsignale werden an externe Easywave Empfänger, wie unseren Funkgong RCP04 oder den Unterputz-Empfänger RCJ01 weitergeleitet. Trifft ein Anruf ein, wird während des Rufsignals ein Funksignal gesendet. Der Sender kann von beliebig vielen Empfängern gleichzeitig erkannt werden. Während der Rufpausen wird keine Leistung aus dem Telefonnetz entnommen.

## TECHNISCHE DATEN

Codierung	Easywave
Kanäle	Frequenz 868,3 MHz
Spannungsversorgung	über Telefondose
Anschlussparameter	1TR 110-1
Ruffrequenz	25 Hz und 50 Hz
Reichweite	150m unter Freifeldbedingungen
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C
Abmessungen	70 x 64 x 35 mm
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003



## BESTELL-NR.

1-602.13.1.26	Telefonklingel-Sender RTS41	868,30 MHz
1-602.13.1.25	Steckdosen-Funkgong Set zusammen mit Telefonklingelsender fertig programmiert (löschar)	

## INSTALLATION

### Anschlussplan

